



# Инструкция

Вендинговый аппарат  
Модель: "Lucky Drop"

Производитель:  
"Game city"

# Руководство по эксплуатации Lucky Drop

Режим  
выдачи  
конфет:



Режим  
выдачи  
яиц:



—Переключение  
языка (китайский  
или английский):



Откройте переднюю  
панель и установите  
переключатели в  
соответствии с  
изображениями:



Нажмите кнопку «Настройки» (SET UP), чтобы выбрать режим (пункты 01-09), используйте кнопки «Вверх» (UPWARD) и «Вниз» (DOWN) для изменения установок, кнопку «Сохранить» (PRESERVATION) для сохранения установленных значений, после завершения настройки нажмите кнопку «Перезагрузка» (RESET), для получения одной бесплатной игры нажмите кнопку «Тест» (SERVICE) (один бесплатный раунд), нажмите кнопку «Обнулить» (ZERO), чтобы сбросить значения, отображаемые на экране автомата.

1. При однократном нажатии на кнопку «Настройки» (SET UP) дисплей выводит значение 01-5888, это означает, что в монетоприемнике находятся 5888 монет.

2. При повторном нажатии кнопки «Настройки» (SET UP) цифровой дисплей выводит значение 02-1888, это означает, что было выдано 596 конфет.

На основании этих двух показателей производится расчет прибыли.

3. Существует пять возможных установок выигрыша в режиме выдачи конфет.

Вывод на цифровом дисплее: 03-01 — режим продажи, в соответствии с количеством конфет, установленным в пункте настроек 08.

Вывод на цифровом дисплее: 03-02 — выдача 1-2 конфет, всего 12 конфет за 10 раундов, цикл состоит из 10 раундов.

Вывод на цифровом дисплее: 03-03 — выдача 1-4 конфет, 16 конфет за 10 раундов, цикл состоит из 10 раундов.

Вывод на цифровом дисплее: 03-04 — выдача 1-4 конфет, всего 20 конфет за 10 раундов, цикл состоит из 10 раундов.

Вывод на цифровом дисплее: 03-05 — выдача 1-4 конфет, 30 конфет за 10 раундов, цикл состоит из 10 раундов.

4. Вывод на цифровом дисплее: 04-1 — одна монета равна одному баллу. 04-2 — одна монета равна двум баллам, диапазон настройки — от 1 до 5 баллов.

5. Вывод на цифровом дисплее: 05-ВЫКЛ (OFF) — фоновые звуки выключены, 05-ВКЛ (ON) — фоновые звуки включены.

6. Вывод на цифровом дисплее: 06-ВЫКЛ (OFF) — голосовое сопровождение выключено, 06-ВКЛ (ON) — голосовое сопровождение включено.

7. Вывод на цифровом дисплее: 07-01 — один раунд игры требует 1 балл, 07-02 — один раунд игры требует 2 балла, диапазон настройки — 1-20 баллов.

8. Вывод на цифровом дисплее: 08-01 — автомат выдает случайное количество конфет, от 1 до 5 штук.

9. Существует пять возможных установок выигрыша в режиме выдачи яиц.

Вывод на цифровом дисплее: 09-01 — режим продажи, в соответствии с количеством яиц, установленным в пункте настроек 08.

Вывод на цифровом дисплее: 09-02 — выдача 1-2 конфет, всего 12 конфет за 10 раундов, цикл состоит из 10 раундов.

Вывод на цифровом дисплее: 09-03 — выдача 1-4 конфет, 16 конфет за 10 раундов, цикл состоит из 10 раундов.

Вывод на цифровом дисплее: 09-04 — выдача 1-4 конфет, всего 20 конфет за 10 раундов, цикл состоит из 10 раундов.

Вывод на цифровом дисплее: 09-05 — выдача 1-4 конфет, 30 конфет за 10 раундов, цикл состоит из 10 раундов.

Вывод на цифровом дисплее: 09-06 — выдача 0-2 конфет, всего 8 конфет за 10 раундов, цикл состоит из 10 раундов.

Вывод на цифровом дисплее: 09-07 — выдача 0-1 конфет, всего 7 конфет за 10 раундов, цикл состоит из 10 раундов.

Вывод на цифровом дисплее: 09-08 — выдача 0-1 конфет, всего 6 конфет за 10 раундов, цикл состоит из 10 раундов.

Вывод на цифровом дисплее: 09-09 — выдача 0-1 конфет, всего 5 конфет за 10 раундов, цикл состоит из 10 раундов.

## Коды ошибок:

При отказе автомата на дисплее будет выведен мигающий код ошибки от Er-01 до Er-14 (или мигающий код 01-14). Чтобы установить причину возникновения ошибки, необходимо свериться с инструкцией, а после устранения причины возникновения ошибки необходимо перезапустить автомат, нажав кнопку «Перезагрузка» (RESET).

1. Код ошибки Er-01 (01) указывает на сбой механизма монетоприемника.

Код ошибки Er-02 (02) зарезервирован.

3. Код ошибки Er-03 (03) указывает на сбой микропереключателя подсчета выигрыша, микропереключатель не возвратился в исходное состояние в течение двух секунд.

4. Код ошибки Er-04 (04) зарезервирован.

5. Код ошибки Er-05 (05) указывает на то, что кнопка «Настройки» (SET UP) не работает (или не возвращается в исходное положение).

6. Код ошибки Eг-06 (06) указывает на то, что кнопки не работают (или не возвращаются в исходное положение).
7. Код ошибки Eг-07 (07) указывает на то, что кнопки при срабатывании при нажатии (или не возвращаются в исходное положение).
8. Код ошибки Eг-08 (08) указывает на то, что кнопка «Сохранить» (PRESERVATION) не работает (или не возвращается в исходное положение).
9. Код ошибки Eг-09 (09) указывает на то, что кнопка «Перезагрузка» (RESET) не работает (или не возвращается в исходное положение).
10. Код ошибки Eг-10 (10) указывает на то, что резервная кнопка не работает (или не возвращается в исходное положение).
10. Код ошибки Eг-10 (10) указывает на то, что резервная кнопка не работает (или не возвращается в исходное положение).
11. Код ошибки Eг-11 (11) указывает на то, что кнопка «Тест» (SERVICE) не работает (или не возвращается в исходное положение).
12. Код ошибки Eг-12 (12) указывает на то, что кнопка «Обнулить» (ZERO) не работает (или не возвращается в исходное положение).
13. Код ошибки Eг-13 (13) указывает на то, что конфеты не выдаются в течение пяти минут. Код ошибки Eг-14 (14) указывает на повреждение двигателя или его датчика.